

1.0 有線での接続

警告: 免許を持った電気技術者が、国、地域の電気工事規定、条例、要件、また全ての所管当局に従って充電スタンドを設置しなければなりません。

1.1 ネジと一緒にプラグを外す

1. 電源が切れていること、ユニットが壁側と自動車側の両方でプラグ接続されていないことを確認します。
2. #2プラスドライバーを用いて、プラグ表面から3本のネジを外します。
3. プラグカバーをケーブル側にスライドさせます。



4. 3つのグリッパーアームをケーブルから持ち上げます。
5. ストレインリリーフをケーブル側にスライドさせ、ワイヤ端子を露出させます。
6. 3つのワイヤ端子のネジを緩めます。
7. プラグと部品をケーブルから取り外します。

黒: L1
白: L2/N
緑/黄: PE



1.2 成形プラグを外す

1. 電源が切れており、ユニットがプラグ接続されていないことを確認します。
2. ケーブルカッターを使い、プラグベースのそばのケーブルを切断します。
3. 電気コード被覆剥がし工具またはナイフを用いて、黒ゴム被覆を剥がします。(ワイヤ被覆を傷つけないように注意してください)
4. 3本のワイヤがむき出しになったら、望ましい長さまで被覆を剥がしてください。

1.3 電源への取り付け

- ▶ 電源への取り付けは、地域の電気工事規定に従って行ってください。
- ▶ 免許を持った電気技術者が取り付けを行ってください。修理または交換の場合はボッシュまでご連絡ください。
- ▶ EV400には取り付け資材や部品は含まれておりません。
- ▶ 取り付け担当者が導体と電源とをつなぐ際に、高品質の圧着導体フェールルを使うよう推奨してください。

